MANUALE USO E MANUTENZIONE USE AND MAINTENANCE MANUAL

SOLLEVATORE A BATTERIA







Rev. B IT/GB DEL 01/2010



Via Nerviano, 31 - 20020 Lainate (Mi) - ITALIA Tel. +39-02.937.591 R.A. - Fax. +39-02.935.708.57 info@tecnomagnete.it





NOTE GENERALI

Ci complimentiamo con Voi per aver scelto un prodotto della Ditta **TECNOMAGNETE S.p.A.**

Questa pubblicazione Vi aiuterà a conoscere meglio la vostra apparecchiatura.

Vi raccomandiamo pertanto di leggere attentamente queste pagine e seguirne sempre i consigli.

Per qualsiasi richiesta o informazione riguardante l'apparecchiatura mettersi in contatto con il servizio assistenza **TECNOMAGNETE S.p.A.** (tel. +39-02.937591.207).

IMPORTANZA DEL MANUALE

Considerare il MANUALE USO E MANUTENZIONE come parte integrante della macchina.

Custodire il manuale per tutta la vita della macchina. Assicurarsi che qualsiasi documento pervenuto venga incorporato con il manuale.

Passare il manuale a qualsiasi altro utente o successivo proprietario della macchina.

CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Impiegare il manuale in modo tale da non danneggiarne il contenuto.

Non asportare, strappare, o riscrivere per alcun motivo parti del manuale.

Conservare il manuale in zone protette da umidità e calore.

Le descrizioni e le illustrazioni contenute nella presente pubblicazione si intendono non impegnative.

Ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo di apparecchiartura descritta, la **TECNOMAGNETE S.p.A.** si riserva il diritto di apportare le eventuali modifiche di organi, dettagli e accessori, che riterrà opportuno per il miglioramento del prodotto o per esigenze di carattere costruttivo o commerciale, in qualunque momento e senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione.

La società **TECNOMAGNETE S.p.A.** si riserva la proprietà di questo manuale e ne vieta la riproduzione anche parziale e la possibilità di renderlo noto a terzi senza la Sua autorizzazione scritta.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

GENERAL INFORMATION

We want to thank you for choosing one of **TECNOMAGNETE's S.p.A.** products.

This manual will help you to improve your knowledge of the machine, so read carefully the following pages and always observe advices.

For further information about the machine, please call **TECNOMAGNETE S.p.A.** customer care service.

(tel. +39-02.937591.207).

IMPORTANCE OF THIS MANUAL

The following USE AND MAINTENANCE MANUAL is to be considered as an integral part of the machine.

It should be kept throughout the machine lifetime. Make sure that any document relevant to the machine is enclosed with the manual.

If the machine should be resold, hand this manual over to the new machine owner.

MANUAL PRESERVATION

Use this manual correctly in order not to damage it. Do not remove, tear or rewrite any page of this manual.

Keep it in a safe area, away from heat and humidity sources.

The descriptions and illustrations in the manual are not to be considered as binding.

Although the main features of the machine described in this manual are not subject to change, **TECNOMAGNETE S.p.A.** reserves the right to change those components, details and accessories it deems neccessary to improve the machine or meet manufacturing or commercial requirements, at any time and without updating this manual immediately.

This manual is property of **TECNOMAGNETE S.p.A.** The reproduction of any part of it, in any given form, without prior written authorization of the manufacturer, is strictly forbidden.



PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

TECNOMAGNETE inizia la sua attività nel 1972 come produttore di sistemi magnetici elettropermanenti capaci di operare con potenza, flessibilità ed in totale sicurezza e grazie alla sua tecnologia innovativa ed a numerosi brevetti depositati nel corso degli anni, ha conquistato una posizione di leadership su numerosi mercati mondiali.

I sistemi magnetici elettro-permanenti Tecnomagnete sono in grado di generare tutta la forza di attrazione magnetica necessaria sia per l'ancoraggio che per il sollevamento di pezzi, senza necessità di utilizzare energia elettrica durante le fasi di lavoro.

I principali settori di attività comprendono:

DIVISIONE "SOLLEVAMENTO"

- **Sollevatori** elettropermanenti **MTE** per la movimentazione di qualsiasi tipologia di carico ferroso.
- **Sollevatori elettro-permanenti** BAT-GRIP con batteria incorporata
- Sollevatori a comando manuale MaxX

SEZIONE ANCORAGGIO MACCHINE UTENSILI

- Piani QUADRISISTEMA, destinati ad attrezzare fresatrici e centri di lavoro di ogni dimensione
- Piani TFP per rettifiche di alta precisione
- Piani RADIAL-POLE per operazioni di finitura o sgrossatura su torni verticali
- Moduli QUAD-RAIL per l'ancoraggio di rotaie di qualsiasi lunghezza
- Piani MDS per macchine elettro-erosione a tuffo.

SEZIONE ANCORAGGIO PRESSE

- **Sistemi QUAD-PRESS**, per l'ancoraggio di stampi.

Grazie alla vasta gamma delle soluzioni proposte, alla flessibilità ad adattarsi alle esigenze del cliente, alla tecnologia d'avanguardia, ad un efficiente servizio pre-post vendita, TECNOMAGNETE ha saputo realizzare in oltre un ventennio di attività circa 50.000 installazioni in tutto il mondo.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

COMPANY OUTLINES

Since 1972 **TECNOMAGNETE** has been manufacturing magnetic electropermanent systems characterized by powerful, flexible and totally safe performances. Thanks to its innovative technology and design patents, filed throughout this period of time, the company has become a worldwide leading reference point.

Tecnomagnete's magnetic electropermanent systems are able to generate the magnetic attractive force necessary to retain or lift loads, without the use of electric power during work stages.

The main activity areas are:

"LIFTING" DIVISION

- **MTE** Electro-permanent **lifting units** for any type of steel handling.
- BAT-GRIP **electro-permanent lifting units** with built-in battery.
- MaxX lifting units with manual control.

MACHINE TOOLS ANCHORING DIVISION

- QUADRISYSTEM chucks, to equip millers and working centres of all sizes
- TFP chucks for high accuracy grinding
- RADIAL-POLE chucks for finishing or rough machining operations on vertical turning lathes.
- QUAD-RAIL modules to anchor rails of any length
- MDS chucks for plunge spark erosion machines.

PRESS ANCHORING DIVISION

- QUAD-PRESS systems, for mould anchoring. TECNOMAGNETE has installed about 50.000 plants all over the world in over twenty years of activity thanks to the wide range of solutions offered, thanks to the capacity of adapting to our customer's needs, thanks to the state of the art technology and thanks to an efficient customer pre/post sale service.



USE AND MAINTENANCE MANUAL

	INDICE				CO	ONIENIS	
	NOT PRE	E GENERALI2 ESENTAZIONE DELLA SOCIETA'3				INFORMATIONOUTLINES	
0	PRE	EMESSA5)	FORE	WO	RD	5
	GAI	RANZIA6		WARI	RAN	TY	6
1	TRA MO	ASPORTO E VIMENTAZIONE7	1	TRAS HAND	POF	RTATION AND G	7
2	DES	SCRIZIONE DEL SISTEMA8	2	SYST	ЕМ	DESCRIPTION	8
	2.1	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL		2.1	TECN	IOMAGNETE'S CIRCUIT	
		CIRCUITO TECNOMAGNETE8			OPER	RATING FUNCTION	8
	2.2	DATI DI TARGA10		2.2	IDEN	TIFICATION DATA	10
	2.3	CARATTERISTICHE GENERALI11				RAL CHARACTERISTICS	
	2.4	CARATTERISTICHE TECNICHE13		2.4	TECH	HNICAL FEATURES	13
3	INS	TALLAZIONE14 🦳	3	INSTA	LLA	TION	14
	3.1	VERIFICA DEL PRODOTTO		3.1	INSPL	ECTION OF PURCHASED	
		ACQUISTATO14				DUCT	14
	3.2	ALLACCIAMENTO ELETTRICO14				TRIC CONNECTION	
4	PRO	OTEZIONI E SICUREZZA15	4	PROT	ECT	TION DEVICES AND RULES	15
	4.1	AVVERTENZE15		JAI L	. , ,	NOLLS	1 3
	4.2	NORME DI SICUREZZA16		4.1	GENE	ERAL INFORMATION	1.5
	4.3	DISPOSITIVO DAUTANAC17				TY RULES	
						TANAC DEVICE	
5	USC	O NORMALE18 峰	5			USE	
		•	•	NON		OOL	10
	5.1	PULSANTIERE18		5.1	PUSH	H-BUTTON PANELS	18
	5.2	ISTRUZIONI PER L'OPERATORE19		5.2	OPEF	RATING INSTRUCTIONS	19
6	MA	NUTENZIONE20	6	MAIN	TEN	IANCE	20
	6.1	PREMESSA20		0.4		-14/0.55	0.0
	6.2	NORME DI SICUREZZA DURANTE				EWORD	20
	0.2	LA MANUTENZIONE20				TY RULINGS DURING	00
	6.3	PARTE MECCANICA21				TENANCE	
	6.4	IMPIANTO ELETTRICO21				HANICS	
	6.5	ELENCO PARTI DI RICAMBIO22					
	6.6	ASSISTENZA TECNICA23				RE PART LIST	
	6.7	SCHEDA REG. INTERVENTI24				INICAL ASSISTANCE RATION SCHEDULE	
7	SM	ANTELLAMENTO25	7	DISM	ANT	TLING	25
		Ш	-				
	7.1	IMMAGAZZINAMENTO25				RING	
	7.2	MESSA FUORI SERVIZIO25		72	DICD	OSAL OF FOLLIPMENT	25

0 PREMESSA

L'apparecchiatura descritta nel presente manuale è conforme, in ogni sua parte alle seguenti normative:

- EN 12100-1: Sicurezze del macchinario Concetti fondamentali, terminologia, metodologia di base
- EN 12100-2: Sicurezze del macchinario Concetti fondamentali Specifiche e principi tecnici
- **□** DR 2006/42/CE : Direttiva macchine

USE AND MAINTENANCE MANUAL

0 FOREWORD

The machinery described in this manual complies, in all its parts, with the following standards:

- EN 12100-1: Machine safety Fundamental concepts, terminolgy, basic methodology
- EN 12100-2: Machine safety Fundamental concepts Technical specifications and principles
- **□** DR 2006/42/CE: Machine directive



ATTENZIONE

La configurazione originale della macchina non deve essere assolutamente modificata.

L' utilizzo della macchina per lavorazioni diverse da quelle indicate dal costruttore può causare danno all' attrezzatura e pericolo per l'operatore.

Per lavorazioni di materiali speciali diversi da quelli indicati nel presente manuale, deve essere preventivamente richiesto il consenso al costruttore stesso.

SIMBOLOGIA IMPIEGATA

Le operazioni che, se non effettuate correttamente, possono presentare **rischi**, sono indicate con il simbolo:



Le operazioni per la cui esecuzione si richiede, onde evitare possibili rischi, **personale qualificato o specializzato** sono evidenziate con il simbolo:



WARNING

The machine original configuration must not be modified in any way.

Using the machine in a different way than the one indicate by the manufacturer can damage the equipment and injure the operator.

In order to use the machine with different and special materials the operator should obtain the manufacturer's authorization.

SYMBOLS USED

Those operations which might be **dangerous** if not performed correctly are indicated with the following symbol:



Those operations which, in order to avoid risks, must be performed by **trained and authorized personnel** are indicated by the following symbol:







GARANZIA

I prodotti TECNOMAGNETE sono garantiti per la durata di 24 mesi dalla data della fattura, salvo diversi accordi scritti. La garanzia copre tutti i difetti dei materiali e di fabbricazione e prevede sostituzioni di parti di ricambio o riparazioni dei pezzi difettosi esclusivamente a nostra cura e presso la nostra officina.

Il materiale in riparazione dovrà essere inviato in PORTO FRANCO.

A riparazione avvenuta l'apparecchiatura sarà inviata in PORTO ASSEGNATO al cliente.

La garanzia non prevede l'intervento di nostri operai o addetti sul posto di installazione l'apparecchiatura né il suo smontaggio dall'impianto. Nel caso che per esigenze pratiche sia inviato un nostro addetto, la prestazione di manodopera sarà fatturata ai prezzi correnti più eventuale trasferta e spese di viaggio.

In nessun caso la garanzia dà diritto a indennità su eventuali danni diretti o indiretti causati dalle nostre macchine a cose o persone o su interventi di riparazione effettuati dal compratore o da terzi.

Sono esclusi dalla garanzia:

- guasti causati da utilizzo o montaggio non corretto.
- danni causati da utilizzo di parti di ricambio diverse da quelle consigliate
- danni causati da incrostazioni.

DECADENZA DELLA GARANZIA:

- in caso di morosità o altre inadempienze contrattuali; le riparazioni effettuate in garanzia non interrompono il periodo della stessa
- qualora fossero fatte, senza nostro consenso, riparazioni o modifiche alle nostre macchine
- quando il nº di matricola sia stato manomesso o cancellato
- quando il danno sia causato da un funzionamento o utilizzo scorretto, così come cattivo trattamento, colpi ed altre cause non attribuibili alle condizioni normali di funzionamento
- se l'apparecchiatura risulta smontata, manomessa o riparata senza autorizzazione della TECNOMAGNETE

Per ogni controversia il Foro Competente è quello di Milano

Per qualsiasi problema o informazione contattare il servizio di assistenza tecnica al seguente indirizzo:

USE AND MAINTENANCE MANUAL

WARRANTY

All TECNOMAGNETE's appliances are guaranteed for a period of 24 months from the date of invoice, unless otherwise stated in writing. The warranty covers all manufacturing faults and material defects. Replacements and repair operations are covered only if carried out by our company and at our servicing shops.

The faulty parts must be sent CARRIAGE FREE. Once the components have been repaired they will be sent CARRIAGE PAID to the customer.

The warranty does not cover our company personnel aid during installation or dismantling operations. If for practical purposes one of our employee is sent to the premises, the charge will include transfer and travelling expenses.

Our warranty does not cover direct or indirect damage, to people or property, caused by our appliances and it does not cover repair operations carried out by the owner or by a third party.

Our warranty does not include:

- failure caused by incorrect use or assembly.
- damage caused by the use of replacement parts which differ from the ones advised.
- damage caused by incrustation.

WARRANTY FORFEITURE

- In case of delayed payment or other contract defaults; all repair operations carried out under warranty do not interrupt its duration
- Whenever our machines are repaired or modified without our authorization
- Whenever the serial number is damaged or removed
- When the damage is caused by improper use or functioning, or if the machine falls, is bumped or by other causes of malfunctioning not due to normal working conditions
- Whenever the unit seems tampered with, dismantled or repaired without TECNOMAGNETE's authorization

All disputes will be settled in the Court of Justice of Milan

For problems or information contact the customer care service at the following address:

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA / CUSTOMER CARE SERVICE



TECNOMAGNETE S.p.A.

Via Nerviano, 31 - 20020 Lainate (Mi) - ITALY Tel. +39-02.937591.207 - Fax. +39-02.937.59.212 service@tecnomagnete.it



1 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE



Il sistema BAT-GRIP TECNOMAGNETE può essere trasportato in casse di legno.

Per facilitarne la movimentazione è possibile fissare l'imballo su un bancale.

ATTENZIONE



Il personale addetto alla manipolazione del carico è bene che operi con **guanti protettivi** e **scarpe anti infortunistiche**.

ATTENZIONE



Nel sollevare o movimentare l'apparecchiatura provvedere a sgomberare ed a mantenere sgombra la zona delle operazioni, considerando anche una sufficiente zona di sicurezza intorno ad essa onde evitare danni a persone, animali od oggetti che possano trovarsi nel raggio di manovra.

ATTENZIONE



E' necessario seguire quanto indicato sull'imballo prima di procedere alla sua apertura.

Il **peso** dell'apparecchiatura è indicato al paragrafo 2.4 - Caratteristiche tecniche.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

1 TRANSPORTATION AND HANDLING

The BAT-GRIP TECNOMAGNETE system can be transported in wooden crates. To make handling operations easier the crate can be fastened to a pallet.

WARNING



All personnel in charge of handling the load should wear **protective gloves** and **safety shoes**.

WARNING




When lifting or handling the machine, make sure to keep the work area around it free of obstacles; furthermore make sure to provide a sufficient safety zone around it in order to avoid damages to people, animals or objects which might find themselves on the premises.

WARNING



Follow the instructions on the packaging before opening it.

The **weight** of the machine is indicated at section 2.4 - Technical features.



2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA



2 SYSTEM DESCRIPTION

USE AND MAINTENANCE

MANUAL

2.1 PRINCIPIO DI FUNZIONA-MENTO DEL CIRCUITO TECNOMAGNETE

Le figure 1 e 2 schematizzano esaurientemente il circuito magnetico base.

Esso è costituito da magneti permanenti statici (1) e magneti permanenti invertibili (2) operanti su giogo ferroso formato da corona ferromagnetica (3) ed espansioni polari (4).




Fig 1 - I magneti permanenti statici lavorano sulle espansioni polari in parallelo a quelli invertibili. Si determina così un circuito ad elevata induzione che si chiude attraverso il pezzo da ancorare (5).

Dwg 1 - Permanent static magnets work in parallel with permanent reversable magnets on the polar expansions so as to create a high induction circuit through the piece to be retained (5).

2.1 TECNOMAGNETE'S CIRCUIT OPERATING FUNCTION

Drawings1 and 2 sufficiently schematize the basic magnetic circuit.

It is made up of permanent static magnets (1) and permanent reversable magnets (2) that operate on an iron beam made up of a ferromagnetic crown (3) and of polar expansions (4).




Fig. 2- Il cambio di polarità dei magneti invertibili determina il cortocircuito del campo magnetico all'interno del modulo e la conseguente totale disattivazione della zona di lavoro. L'inversione di polarità dei magneti permanenti è causata da un campo elettromagnetico, di breve durata, generato dai solenoidi (6) che circondano i magneti invertibili.

Dwg. 2- When the reversable magnets change their polarity, the magnetic field within de module short-circuits and the working zone is deactivated. A short electromagnetic field, created by solenoids **(6)** that surround the reversable magnets, cause the polarity reversing of the permanent magnets.



2.1.1 UNIFORMITA' DI PRESTAZIONI ED ASSOLUTA AUTONOMIA

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature TECNOMAGNETE (rigenerazione del livello di saturazione ad ogni ciclo operativo - assoluta mancanza di surriscaldamento-totale staticità di tutti i suoi componenti - perfetta schermatura da interferenze esterne) sono tali da garantire il mantenimento delle prestazioni originali a tempo indefinito.

A livello di giorno/lavoro, inoltre, va sottolineato che il sollevatore TECNOMAGNETE non subisce "abbattimenti" o declassamenti energetici di alcun genere: le prestazioni restano costanti durante tutto il periodo di esercizio.

In fase di sollevamento e traslazione del carico, il sollevatore TECNOMAGNETE è fisicamente autonomo da fonti esterne di energia. Un sistema , azionato automaticamente dal tiro di sospensione interrompe qualsiasi possibilità di rilascio, anche accidentale, del carico, escludendo l'unità di controllo elettronico, che può agire esclusivamente a sollevatore appoggiato e catene in bando.

2.1.2 FUNZIONAMENTO

Qualsiasi sollevatore magnetico sviluppa una forza di attrazione su una massa ferrosa sia che si trovi a perfetto contatto della stessa sia con eventuale traferro.

Per traferro, si intende la distanza media tra i poli del sollevatore e la superficie del carico. Esso è dovuto a presenze improprie sul carico (calamina, corpi estranei, ecc) e/o da eventuali deformazioni superficiali del carico (concavità, convessità, ecc.).

La presenza di traferro comporta una perdita di forza in ragione proporzionale al traferro stesso; Questa caratteristica viene tracciata sulla **curva Forza-Traferro** (v. diagramma - Paragrafo 4.1).

USE AND MAINTENANCE MANUAL

2.1.1 PERFORMANCE UNIFORMITY AND TOTAL AUTONOMY

The technical features of a TECNOMAGNETE's system (regeneration of the saturation level at every working stage - no overheating-total immobility of its components - perfect shielding from external interferences) ensure a long lasting maintenance of all original performances.

Moreover, TECNOMAGNETE's lifting systems are not subject to any type of energy drops during a normal working day: performances keep constant during the entire working time.

During the load lifting/transferring stage, TECNOMAGNETE's lifting systems are physically indipendent from any external source of energy.

A device, automatically activated by the suspension pull, prevents any type of load from being released, even accidentally. It cuts out the controller that can operate only when the lifting system is put in contact with the load and the chains are tight.

2.1.2 OPERATION

A magnetic lifting system generates an attraction force on a ferrous mass both when in total contact with it and when separated from it by a magnetic gap.

A magnetic gap is the average distance between the lifting system poles and the load surface. It is determined by inappropriate objects present on the load (calamine, foreign bodies, etc) and/or by possible roughness of the load surface (concavities, convexities, etc.).

The existence of a magnetic gap involves a loss of force proportional to the gap itself. This feature is represented by the specific **Force-Gap curve** (see diagram - Paragraph 4.1).



USE AND MAINTENANCE MANUAL

Con questo si garantisce un margine sufficiente da sovraccarichi che si generano durante la movimentazione del carico, sempre che vengano seguite correttamente le norme di impiego del sollevatore (posizionamento del carico ben centrato, carico non superiore alla portata massima, eliminazione di corpi estranei, ecc.)

This ensures a sufficient safety margin against overloading problems that may arise during piece handling operations, as long as use regulations of the lifting system are correctly observed (e.g. placement of the load in a well centered position, load non-exceeding the maximum capacity, elimination of foreign bodies, etc.)

2.2 DATI DI TARGA

Sulla struttura portante dell'apparecchiatura è applicata la **targa di identificazione** del costruttore e di conformità alle NORME CE riportata di seguito.

ATTENZIONE



La targa non deve, per nessun motivo, essere rimossa, anche se l'apparecchiatura venisse rivenduta. Per qualsiasi comunicazione con il costruttore citare sempre il numero di matricola.

Sulla struttura vi sono inoltre alcuni pittogrammi indicanti avvertenze di sicurezza che devono essere attentamente rispettate da chiunque si appresti ad operare sulla stessa.

Il mancato rispetto di quanto prescritto, solleva la Ditta costruttrice da eventuali danni o in-

2.2 IDENTIFICATION DATA

The manufacturer's **identification and CE RULING conformity plate** is placed on the supporting structure of the equipment. It is also reported here below.

WARNING



The plate must not be removed at any time even if the machine should be sold again. Always refer to the serial number when contacting the manufacturer.

Various safety drawings are placed on the structure; the warnings conveyed must be carefully observed by everyone dealing with the equipment.


The company is not to be held responsible for damage to property or accidents to people which might occur if the above mentioned




fortuni, a persone o cose che ne potrebbero derivare e rende l'operatore stesso unico responsabile verso gli organi competenti.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

warnings are not observed. In such a case, the operator is the only person responsible.





2.3 CARATTERISTICHE GENERALI

L'apparecchiatura descritta nel presente manuale è un sollevatore magnetico elettropermanente a batteria con radiocomando.

Il sollevamento e la movimentazione di materiali ferromagnetici eseguito attraverso l'uso di questo tipo di sollevatore è reso possibile dalla capacità di questi materiali di convogliare le linee di forza del campo magnetico prodotto dall'apparecchiatura. La tecnologia elettropermanente, sviluppata da TECNOMAGNETE, consente di sfruttare l'energia magnetica immagazzinata o immagazzinabile in alcune leghe e composti particolari: i magneti permanenti.

L'entrata in vigore delle nuove normative comunitarie, sia per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti di lavoro sia per la compatibilità elettromagnetica (emissioni condotte e radiate), rende il circuito elettropermanente l'unica alternativa valida nel campo dei sollevatori magnetici. Infatti, questi sistemi:

2.3 GENERAL CHARACTERISTICS

The equipment described in this manual is a battery electropermanent magnetic lifting device with radio control.

Lifting and handling operations of ferromagnetic material, carried out with the above mentioned equipment, are possible thanks to the capacity of these materials to convey the lines of force of the magnetic field created by the system. TECNOMAGNETE's electro-permanent technology allows exploiting magnetic power stored or storable in some particular alloys or compounds: the permanent magnets.

The new EC standards in force, relevant both to the work environment safety and to the electro-magnetic compatibility (conducted and radiated emissions), regard the electro-permanent circuit as the only valid alternative in the field of the magnetic lifting systems. As a matter of fact, these equipments:

- do not need any external source of energy



- non necessitano di una fonte continua esterna di energia (a differenza delle apparecchiature elettromagnetiche),
- hanno una sicurezza intrinseca essendo del tutto autosufficienti per tutto il periodo di movimentazione del carico.
- -non influenzano l'operatività delle apparecchiature circostanti (durante la fase di rilascio del carico non vi è ritorno di energia nella rete di alimentazione).

BAT-GRIP è dotato di serie di un carica batterie incorporato con relativo cavo di collegamento alla rete.

La ricarica può essere convenientemente effettuata durante i fine settimana con tensione 220-240 Vac. per un periodo di carica di circa 8 ore. I cicli di attivazione/disattivazione sono inibiti in caso di insufficiente carica delle batterie che viene segnalata da un indicatore luminoso intermittente.

USE AND MAINTENANCE MANUAL


(unlike electro-magnetic equipments),

- are intrinsically safe because they are totally self-sufficient during the entire load handling stage,
- -do not affect the surrounding machines functioning (there's no return of power in the mains network during the load releasing stage).

BAT-GRIP is supplied with an incorporated battery charger with a proper cable connecting to the mains.

The recharge can be performed during the weekend by means of 220-240 Vac for a charge time of about 8 hours.


The enabling and disabling cycles can not be performed in case of insufficient battery charge signaled by an flickering indicator.



USE AND MAINTENANCE MANUAL

2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE

2.4 TECHNICAL FEATURES



8	CARICO mex SPESSORE min LUNGHEZZA max LARGHEZZA max	CARICO mex	kg	3000
AE		SPESSORE min	mm	25
S		LUNGHEZZA max	mm	3000
N		LARGHEZZA max	mm	3000
CONDIZIONI DI CARICO		CARICO max	kg	700
P		LUNGHEZZA max	mm	2000
8	<u> </u>	DIAMETRO min	mm	200

m	***************************************	max. LQAD	ğ	3000
CONDITIONS		min. THICKNESS	mm	25
Ė		max. LENGHT	mm	3000
ğ		max. WIDTH	mm	3000
Ö	*	max. LOAD	ğ	700
LOAD		max. LENGTH	mm	2000
_		min. DIAMETER	mm	200



USE AND MAINTENANCE MANUAL

3 INSTALLAZIONE

3

INSTALLATION

3.1 VERIFICA DEL PRODOTTO ACQUISTATO

Al ricevimento della fornitura, verificare che:

- gli imballaggi siano integri e non danneggiati;
- la fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine;

Se il tutto è integro, rimuovere l'imballo (salvo nei casi di istruzioni differenti comunicate da TECNOMAGNETE) e verificare che l'apparecchiatura sia esente da danneggiamenti causati dal trasporto.

Verificare eventuali danni alla struttura e schiacciamenti o rotture delle connessioni elettriche.

COMMECTION



ATTENZIONE A



la data di ricevimento della fornitura.

3.2 ALLACCIAMENTO

ELETTRICO

ATTENZIONE



L'allacciamento della macchina all' energia elettrica deve essere effettuato da personale specializzato, solo durante le operazioni di ricarica della batteria.

E' indispensabile che l'impianto di alimentazione elettrica del luogo dove si intende installare l'impianto sia realizzato secondo le normative vigenti.

Consultare gli schemi elettrici riportati alla Sezione ALLEGATI.

3.1 INSPECTION OF PURCHASED PRODUCT

On receiving the equipment, check that:

- packings are unbroken and not damaged;
- the delivery corresponds to the order specifications;

If a thorough check shows that all is well, unpack the equipment (except when differently indicated by TECNOMAGNETE) and make sure the machine has not been damaged during transport.

Check for possible damages on the structure and for crushings or breakings of the electric connections.

WARNING

In case of damages or anomalies, please call the manufacturer ten days from receipt of the goods.

3.2 ELECTRIC CONNECTION



WARNING



The machine connection to the mains must be carried out by specialised staff, only during the battery recharge operations.

The electric system should be installed in accordance with the laws in force.

Consult the electric diagrams in section "ENCLOSURES".



USE AND MAINTENANCE MANUAL

PROTEZIONI E SICUREZZA



PROTECTION DEVICES AND SAFETY RULES

4.1 AVVERTENZE

Dato che il campo magnetico attraversa anche corpi non magnetici (aria - pulviscolo - materiali non ferrosi in genere), la massima efficienza di un qualsiasi sollevatore magnetico si ottiene quando i poli dello stesso sono a buon contatto con la superficie del carico (Minore riluttanza). La curva Forza-Traferro (V. figura), evidenzia l'andamento della forza F di ancoraggio del sollevatore all'aumentare del traferro T (mm), causato da frapposizione di materiali amagnetici tra i poli ed il carico (ad esempio calamina, corpi estranei, concavità convessità, reggiature e legacci, ecc.)

SI RACCOMANDA pertanto, di evitare, per quanto possibile, di appoggiare il sollevatore in zone molto sporche o altamente deformate.

SIRACCOMANDA sempre per quanto possibile, di eliminare qualsiasi materiale estraneo dalla superficie del carico prima di appoggiare il sollevatore.

SI RACCOMANDA di non sollevare carichi con temperatura superiore a 80°C.

4.1 GENERAL INFORMATION


As the magnetic field goes through non-magnetic material as well (air ,dust, non-ferrous material in general), the magnetic lifting system will operate at full performances when its poles are well in contact with the load surface (Minor reluctance).


The **Force-Gap curve** (see picture), marks the retaining force (F) pattern of the lifting system as the gap (T) (mm) increases. This gap is caused by non-magnetic material present between poles and load (e.g. calamine, foreign bodies, concavities, convexities, slings, etc.)

Therefore, IT IS ADVISABLE to avoid, as far as possible, placing the lifting system in dirty or highly uneven areas of the load.

<u>IT IS ADVISABLE</u> , always as far as possible, to remove any foreign body present on the load surface before positioning the lifting system.

IT IS ADVISABE not to lift load with a temperature higher than 80°C.







4.2 NORME DI SICUREZZA

- → Non sollevare il carico per nessuna ragione se:
 - Il peso del carico è superiore alla portata massima riportata sulla targa del sistema
 - Le dimensioni del carico eccedono quelle previste
 - Il carico presenta forti deformazioni, concavità o convessità
 - La temperatura del carico eccede quella prevista

 - Se il ciclo di MAG non e finito oppure la lampada rossa lampeggia
- → Non movimentare il carico per nessuna ragione se:
 - La lampada di segnalazione MAG non è accesa
- → Non eccitare con i moduli non in contatto col carico
- In caso di accensione dell'indicatore del livello minimo di carica della batteria, sospendere le operazioni di sollevamento e procedere alla ricarica.
- → Non muovere alcun selettore durante i cicli di eccitazione o diseccitazione
- → Non usare il sistema per spostare oggetti
- **⇒** Evitare urti inutili
- → Non raffreddare mai in acqua il sollevatore
 - Non effettuare la ricarica delle batterie con l'interruttore generale in pos. ON al fine di non danneggiare i circuiti elettrici.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

4.2 SAFETY RULES

- **→** Never lift the load when:
 - The load weight exceeds the maximum capacity reported on the system identification plate
 - The load size is greater than the one indicated in this manual
 - The load is very uneven and irregular in shape
 - The load temperature is higher than the one indicated in this manual
 - r The system is not well balanced
 - ™ The MAG stage has not been completed or when the red lamp is flashing
- → Never handle the load when:
 - The MAG signal lamp is not on
- → Do not energize when the models are not in contact with the load
- → In case the minimum battery charge level indicator lights up, interrupt any lifting operation, and recharge the battery.
- → Do not move any selector while energizing/de-energizing
- → Do not use the system to displace objects
- → Do not bump against the magnetic heads and mecanical structures
- → Never cool the magnetic heads in water
- → Do not perform the battery recharge when the main switch is in ON position, to avoid any damage of the electric circuits.



4.3 DISPOSITIVO DAUTANAC

Il DAUTANAC (Dispositivo AUTomatico ANtidisattivazione ACcidentale), montato in prossimità dell' orecchietta di aggancio, blocca la disattivazione accidentale quando l'anellone è in tiro.


Nella figura di seguito riportata viene illustrato il sistema di applicazione del dispositivo.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

4.3 DAUTANAC DEVICE

DAUTANAC (stands for "automatic device against accidental de-activation"). It is located near the chain eye-bolts and it blocks any accidental de-activation of the modules when the chain are tightened.

The picture below shows the application system of this device.



USE AND MAINTENANCE MANUAL


5 USO NORMALE

5 NORMAL USE


5.1 PULSANTIERE


5.1 PUSH-BUTTON PANELS

PULSANTIERA AUSILIARIA REMOTE CONTROL









- 1 → Pulsante di magnetizzazione (MAG)
- 2 → Lampada segnalazione di stato MAG
- 3 → Pulsante di smagnetizzazione (DEMAG)
- **4** → Lampada segnalazione di stato DEMAG
- 5

 Lampada indicatore carica massima batteria
- 6 → Lampada indicatore carica minima batteria
- A → Pulsante di magnetizzazione (MAG)
- **B** → Pulsante di smagnetizzazione (DEMAG)

- Magnetization push button (MAG)
- 2 → Lamp signalling MAG status
- 3 → Demagnetization push button (DEMAG)
- **4** → Lamp signalling DEMAG status
- 5 → Max. battery charge indicator lamp
- Min. battery charge indicator lamp
- A → Magnetisation push button (MAG)
- B → Demagnetization push button (DEMAG)



5.2 ISTRUZIONI PER L'OPERATORE

- 1) Accendere il sistema agendo sull'interruttore generale.
- 2) Posizionare il sollevatore sul carico facendo attenzione che la catena sia afflosciata per disinibire il sistema di sicurezza "DAUTANAC".
- **3)** Premere il pulsante **MAG**: a fine ciclo si accende il LED verde corrispondente.
- 4) Sollevare il carico e verificare che la presa sia ottimale.
- 5) Movimentare nella posizione voluta ed abbassare il carico fino ad avere il tiro catena in bando.
- 6) Premere il pulsante DEMAG: ad avvenuto ciclo si accende il LED rosso corrispondente.
- 7) Per arrestare il sistema posizionare l'interruttore generale su "0" e depositare il sollevatore in luogo asciutto.

CARICA DELLA BATTERIA

Per caricare le batterie posizionare l'interruttore su OFF e collegare il cavo di alimentazione alla rete di distribuzione elettrica 220/240 V c.a.

Durante la carica si accende il corrispondente LED verde che segnala l'operazione in corso.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

5.2 OPERATING INSTRUCTIONS

- 1) Turn on the system by acting on the main switch.
- 2) Position the lifting device on the load paying attention that the chain becomes flubby to disable the "DAUTANAC" safety device.
- 3) Press the **MAG** push button: at the end of the cycle the corresponding green LED lights up.
- 4) Lift the load and check that the hold is good.
- **5)** Handle in the desired position and move downward the load until the chain tightening is loosened.
- 6) Press **DEMAG** push button; once the cycle is ended, the corresponding red LED lights up.
- 7) To stop the system, position the main switch on "0" and put the lifting device in a dry area.

WARNING ACCEPTAGE THE BATTERIES WHEN THE BLINKING RED LED SIGNALS AN ALARM

BATTERY CHARGE

To charge the battery, position the switch on OFF and connect the supply cable to the 220/240 Vac mains.

During the charge, the correspondig green LED signalling that the operation is running, lights up.





6 MANUTENZIONE

6.1 PREMESSA

Un'adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del sistema in condizioni di funzionamento e di rendimento ottimali e garantisce nel tempo la sicurezza sotto il profilo funzionale.

ATTENZIONE A



Far eseguire le operazioni di manutenzione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ADDESTRATO.

6.2 NORME DI SICUREZZA DURANTE LA MANUTENZIONE

Le principali avvertenze da adottare in occasione di interventi manutentivi sono:

- Mai toccare connessioni scoperte e componenti senza prima aver scollegato l'alimentazione elettrica (l'interruttore di alimentazione deve essere su "0").
- Scollegare l'alimentazione elettrica prima di rimuovere qualunque parte o effettuare qualsiasi sostituzione di componenti elettrici..
- Non indossare anelli, orologi, catenine, braccialetti ecc. durante le operazioni di manutenzione.
- <u>Utilizzare</u> un tappetino di gomma isolante (se possibile) sotto i piedi quando si effettuano operazioni di manutenzione. Evitare di operare su pavimenti bagnati o in ambienti molto umidi.
- <u>Utilizzare</u> sempre guanti protettivi e scarpe antinfortunistiche e ogni altro dispositivo di protezione individuale necessario nonché abiti che coprano il più possibile le parti del corpo.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

6 MAINTENANCE



6.1 FOREWORD

An adequate maintenance lenghtens the equipment life expectancy and keeps it in excellent and efficient working conditions. It also ensures lasting safety standards throughout the years.

WARNING



It is highly recommended that ONLY SKILLED PERSONNEL SHOULD CARRY OUT MAINTENANCE OPERATIONS.

6.2 SAFETY RULIES DURING MAINTENANCE

The main precautions to be adopted during maintenance are:

- Never touch uncovered connections and components without disconnecting the equipment from the mains (general switch on "0").
- <u>Disconnect</u> the power supply before removing any part or replacing any electric component.
- <u>Do not wear</u> rings, watches, necklaces, bracelets, etc. during maintenance operations.
- <u>Use</u>, if possible, an insulating rubber carpet under your feet when carrying out maintenance operations. Refrain from operating on wet floors or in very humid environments.
- Always use protective gloves, safety shoes and other personal protection equipment which may be needed, as well as clothes covering body parts as much as possible.



- Non utilizzare fiamme libere, punte o spilli per la pulizia.
- Non fumare

6.3 PARTE MECCANICA

- Verificare, almeno una volta al mese, lo stato della catena di sospensione; verificare inoltre che il materiale del perno centrale di ancoraggio sollevatore non sia rifollato o deformato.
- Verificare periodicamente lo stato di usura dei poli, ed eliminare per quanto possibile eventuali deformità.
 Mantenere in condizioni ottimali la planarità ed omogeneità della superficie di contatto dei poli con il carico da movimentare.
- Prima di utilizzare l'apparecchiatura, verificare la pulizia del dispositivo DAUTANAC in modo da garantirne il funzionamento in condizioni ottimali.
 Verificare, inoltre, le condizioni del sistema

6.4 IMPIANTO ELETTRICO

di ancoraggio sollevatore.

- **NB:** Per evitare periodi di fermo impianto si consiglia di approvvigionarsi per tempo delle apposite parti di ricambio, come elencato nelle tabelle alle pagine seguenti.
- Verificare tutte le connessioni elettriche, prestando particolare cura a tutte le viti di connessione.
- Pulire accuratamente i contatti e rimuovere la polvere dalle schede elettroniche.
- Verificare l'integrità di tutti i fusibili e dei gruppi di raddrizzamento.
- Verificare lo stato delle alette di raffreddamento di SCR e diodi di potenza.

USE AND MAINTENANCE MANUAL

- **<u>Do not use</u>** open flames, needles or pins for cleaning.
- Do not smoke

6.3 MECHANICS

- Check, at least once a month, the condition of suspension chains; make sure that the material of eyebolts and beam is not upset or buckled.
- Regularly check the wear condition of poles; eliminate, as much as possible, any roughness.
 - Keep in optimal conditions the evenness and homogeneity of the pole surface that is put in contact with the load to be handled.
- ➤ Before using the equipment, make sure that the DAUTANAC device is clean so as to ensure optimal working conditions.

 Also check that chains are tightened and that modules are correctly connected to the structure.

6.4 ELECTRIC SYSTEM

- **NB:** In order to avoid having to stop the equipment, it is advisable to supply with the specific spare parts in time (see tables in the following pages).
- Carefully check all electric connections, particularly all connection screws.
- Thoroughly clean the contacts and remove the dust from the electronic cards.
- Make sure all fuses and rectifying units are complete.
- Check the condition of the SCR cooling ribs and power diodes.



- Verificare che tutte le lampade di segnalazione siano efficienti.
- Una volta all'anno, verificare anche i parametri elettrici degli elettropermanenti, eseguendo una prova di isolamento a 1000V con un ohmetro o una pinza amperometrica.

ATTENZIONE A



Ricordarsi di scollegare il modulo magnetico prima di utilizzare il megaohmetro di prova isolamento a 1000V, per non danneggiare i circuiti elettrici

USE AND MAINTENANCE MANUAL

- Make sure all cycle lamps are functioning well.
- Once a year, also check the electric parameters of the electro-permanent modules, by carrying out an insulating test at 1000V with an ohmmeter or amperometric pliers.

WARNING A



Don't forget to disconnect the modules before carrying out the insulation test with the 1000V ohmmeter, in order to prevent the diodes or the power rectifier SCR from being damaged.

6.5 ELENCO PARTI DI RICAMBIO

6.5 SPARE PART LIST

PARTI MECCANICHE

MECHANICAL PARTS

Codice Code	Descrizione Description	Costruttore Manufacturer	Modello <i>Model</i>	Q.tà consigliata Recommended q.ty
26110001	Bussola Bush	Tecnomagnete	Draw. 6369.12	1
26410001	Sostegno reed a "L" "L" reed support	Tecnomagnete	Draw. 6989	1
28501001	Puleggia - Disco magnetico Pulley - Magnetic disk	Tecnomagnete	Draw. TS.504.0.11	1
28501001	Vite Screw	Tecnomagnete	UNI 5831 M 8X40 A2	1
28501001	Tondo PVC PVC rod	Tecnomagnete	Draw.20mm Lg.10mm	1
30203103	Anello ovale Oval ring	Tecnomagnete	IF101 w.5500 kg	1
30203002/5	Grillo	Tecnomagnete	H 103 - 3/4" W. 4750 kg	1
28212755.7	Maniglia antiurto Shock resistant handle	Tecnomagnete	Draw. 12755.7	2

USE AND MAINTENANCE MANUAL

PARTI ELETTRICHE

ELECTRIC COMPONENTS

Codice Code	Descrizione Description	Costruttore Manufacturer	Modello <i>Model</i>	Q.tà consigliata Recommended q.ty
20401009/1	Scheda completa Complete card	Tecnomagnete	BAT GRIP	1
30402002	Antenna flessibile Flexible antenna			1
30410013	Presa alim. Spina Shuco Shuco pin outlet		LP016N2	1
30411013	Spina AC 10A-250V AC 10A-250V Pin		14018	1
30416001	Pulsante Push button		RM010	2
30416004	Contatto puls. Breter 210 Breter 210 pushb.contact			4
30416005	Reed magnetico Magnetic reed		TYP 39 without magn.	1
30419008	Led rosso diam.10 Red led diam. 10			2
30419009	Led verde diam. 10 Green Led diam. 10			2
30419052	Porta led diam. 10 Led Holder diam.10			4
30427010	Radiocomando trasm.2CH Trans. 2CH radiocontrol		QUARZ K2	1
30440103	Trasf.100VA-0/110/200/230 Transf. 100VA-0/110/200/230			1
30401001	Batteria PB ERM. 12V-33A PB ERM. 12V-33A battery			2

6.6 ASSISTENZA TECNICA

6.6 TECHNICAL ASSISTANCE

Per qualsiasi problema o informazione contattare il **Servizio di assistenza tecnica TECNOMAGNETE** al seguente indirizzo:

For any problem or information, please call the **TECNOMAGNETE's customer care service** at the address below:

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA / CUSTOMER CARE SERVICE



TECNOMAGNETE S.p.A.

Via Nerviano, 31 - 20020 Lainate (Mi) - ITALY Tel. +39-02.937.59.207 - Fax. +39-02.937.59.212 service@tecnomagnete.it



USE AND MAINTENANCE MANUAL

6.7 SCHEDA REGISTRAZIONE INTERVENTI

6.7 OPERATION SCHEDULE

Registrare nella scheda di seguito riportata le caratteristiche dell'intervento di manutenzione effettuato sul sistema.

In the following table annotate all maintenance operations the equipment has undergone.

DATA	PARTE MACCHINA	INTERVENTO	TEMPO INTERVENT	NOTE	FIRMA
DATE	MACHINE PART	OPERATION	OPERATION TIME	NOTES	SIGNATURE

USE AND MAINTENANCE MANUAL

If the need arises to store the equipment

for a certain amount of time observe the

7 SMANTELLAMENTO



7 DISMANTLING

7.1 STORING

following instructions:

7.1 IMMAGAZZINAMENTO

Qualora non si voglia utilizzare il sistema per un certo periodo, si consigliano le seguenti operazioni:

- → Arrestare il sistema
- → Pulire ogni componente.
- Coprire il sistema con un telo impermeabile.
- Conservare il sistema in un ambiente asciutto. Per preservare le parti elettriche la temperatura ambiente deve essere tra i valori 0 °C e 40° C.

→ Switch off the equipment

- → Clean all components.
- → Cover the equipment with a waterproof sheet.
- → Keep the equipment in a dry environment to preserve all electric parts the room temperature must range between 0 °C and 40° C.

7.2 MESSA FUORI SERVIZIO

Qualora si intenda, per qualsiasi motivo, mettere fuori servizio il sistema, è necessario osservare alcune regole fondamentali atte a salvaguardare l'ambiente.


- Guaine, condotti flessibili, componenti di materiale plastico o comunque non metallico, dovranno essere smontati e smaltiti separatamente.
- I componenti elettrici dovranno essere smontati per poter essere riutilizzati nel caso siano ancora in buone condizioni, oppure, se è possibile, revisionati e riciclati.
- Le **batterie** esauste non possono essere abbandonate tra i normali rifiuti solidi, ma, essendo composte da materiali nocivi, devono essere raccolte, smaltite e/o riciclate sotto la tutela delle leggi vigenti nei singoli stati.

7.2 DISPOSAL OF EQUIPMENT

If the need arises to dispose of the equipment, it is mandatory to observe a few fundamental rules for the safeguarding of the environment.

- Protective coverings, flexible pipes, plastic or non-metal material should be dismantled and disposed of separately.
- The electric components should be disassembled and, when in good conditions, re-used or, if possible, recycled.
- The exhaused **batteries** can not be left among the normal refuse. Since they are made up of noxious materials, they must be collected, disposed of and/or recycled according to the provisions of the law of the different Countries.







RETE DI ASSISTENZA TECNOMAGNETE

SEDE CENTRALE ITALIA TECNOMAGNETE SpA

Via Nerviano, 31 20020 Lainate - Italy Tel. +39 02 937591 Fax +39 02 93570857 info@tecnomagnete.it www.tecnomagnete.com

FRANCIA - BELGIO - LUSSEMBURGO

52 Av. S. Exupéry 01200 Bellegarde Sur Valserine Tel. +33 450 560600 (FRANCIA) Fax +33 450 560610 contact@tecnomagnete.com

TECNOMAGNETE SARL

GERMANIA - AUSTRIA UNGHERIA - SVIZZERA SLOVACCHIA - OLANDA TECNOMAGNETE GmbH

4 Ohmstraße 63225 Langen (GERMANIA) Tel. +49 6163 750730 Fax +49 6163 7507311 kontakt@tecnomagnete.com

SPAGNA DTC TECNOLOGIA

Poligono Osinalde - Zelai Haundi, 1 20170 USURBIL Tel. +34 943 376050 Fax +34 943 370509 dtc@dtctecnologia.com

PORTOGALLO SOREP

Rua Nova Da Comeira, 4 2431-903 MARINHA GRANDE Tel. +351 244572801 Fax +351 244572801 geral@sorep.co.pt

USE AND MAINTENANCE MANUAL

TECNOMAGNETE CUSTOMER CARE

U.S.A. - CANADA - MESSICO TECNOMAGNETE Inc.

6655 Allar Drive, Sterling Hts, 48312 MI (U.S.A.) Tel. +1 586 276 6001 Fax. +1 586 276 6003 infousa@tecnomagnete.com

BRASILE COMASE Com. e prest. de Serv. Ltda

Av. J. Alvez Correa 3608 Jd. Planalto, Valinhos - SP - CEP 13270-400 Fone/Fax: +55 (19) 3849-5384

GIAPPONE TECNOMAGNETE Ltd.

1-9-7 Shibaura, Minato - KU 105-0023 Tokyo Tel. +81 3 5765 9201 Fax +81 3 5765 9203 infojapan@tecnomagnete.com

<u>CINA</u>

TECNOMAGNETE R.O.

Pudong Lujiazuri Dong road 161, SHANGHAI- Room 2110 -PC:200120 Tel. +86 21 68882110 Fax +86 21 58822110 info@tecnomagnete.com.cn

<u>SINGAPORE - SOUTH-E</u>AST ASIA OCEANIA


TECNOMAGNETE Singapore R.O.

101 Thomson Road 26 - 02 United Square Singapore 307591 Tel.: +65 6354 1300 Fax +65 6354 0250

infosqp@tecnomagnete.com













Sede Legale in Milano, P.le Cadorna 10 Sede Operativa ed Amministrativa in Lainate (Mi), via Nerviano 31 - 20020 Italy

Nr. 50 100 7816

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(dichiarazione originale)

DECLARATION OF CONFORMITY

(translation of the original declaration)

Noi WF

> **TECNOMAGNETE SPA** VIA NERVIANO 31 20020 - LAINATE(MI) İTALY

DICHIARIAMO SOTTO LA NOSTRA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ CHE I SISTEMI MAGNETICI ELETTROPERMANENTI A BATTERIA

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE ELECTROPERMANENT BATTERY MAGNETIC SYSTEM

SERIE/SERIES: TECNO-LIFT

BAT GRIP MODELLI / MODELS:

SONO CONFORMI A TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA MACCHINE

COMPLIES WITH ALL PROVISIONS OF MACHINES DIRECTIVE

2006/42/CE

SONO CONFORMI ANCHE ALLE DISPOSIZIONI DELLE SEGUENTI DIRETTIVE:

- DIRETTIVA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 2004/108/ CE
- **DIRETTIVA BASSA TENSIONE 2006/95/CE**

INOLTRE SONO STATE APPLICATE LE SEGUENTI NORME

COMPLIES ALSO WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING **DIRECTIVES:**

- **ELETTROMAGNETIC COMPATIBILITY 2004/108/EC**
- LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC

MOREOVER THE FOLLOWING REGULATION HAVE BEEN **ENFORCED:**

UNI 12100, UNI 13001, EN 55011, EN 61000, EN 60204, ISO 9001

IL NOME DELLA PERSONA AUTORIZZATA A COSTITUIRE IL FASCICOLO TECNICO E' IL RAPPRESENTANTE LEGALE PRESSO TECNOMAGNETE SPA VIA NERVIANO 31 20020 NERVIANO (MI) ITALY

THE PEOPLE IN CHARGE OF THE TECHNICAL BOOKLET IS THE LEGAL REPRESENTATIVE AT TECNOMAGNETE SPA VIA NERVIANO 31 20020 NERVIANO (MI) ITALY

IL RAPPRESENTANTE LEGALE - THE LEGAL REPRESENTATIVE MICHELE CARDONE

FIRMA DELLA PERSONA AUTORIZZATA - SIGNATURE OF AUTHORIZED PERSON

Via Nerviano, 31 - 20020 Lainate (Mi) - ITALIA Tel. +39-02.937.591 R.A. - Fax. +39-02.935.708.57 info@tecnomagnete.it